# MAC&Windows 共享蓝牙设备 (不要重新配对)

# 老之昂出品

# 一、原理

这个问题的实质原因是,由于蓝牙是一对一传输,当 0S 连接蓝牙设备的时候,会随机生成一个 link ID (可以理解为连接识别码),Win 和 Mac 两次配对,导致蓝牙中记录 Link ID 更改,前边配对的 Link ID 失效。由于每次配对都会改变其 link ID,所以才导致不同 0S 的蓝牙不能公用。

# 二、 解决方法

问题本质清楚了,解决方法就很简单了。首先需要在两个系统下都要对蓝牙设备配对,用来生成同一设备的不同 link ID, 然后把两个系统的 LinkID 改成一样的就好了。

# 三、操作步骤

Step1:Windows 完成蓝牙配对

Step2:MAC 下完成蓝牙配对

注明:一定要保证 MAC 是最后一个配对的,并且可用。后面的步骤是修改 Windows 配置采用 MAC 生成的 linkID

Step3:Mac 下查看 link ID:

打开终端,输入以下命令(因 PDF 文件制作关系,命令换行处 bluetoothd. plist 可能会多出一个空格,请注意拷贝后修改)

sudo defaults read

/private/var/root/Library/Preferences/com. apple. bluetoothd. plist

然后屏幕上会出现几行代码, 我们要找的 link ID 是 32 位的 16 进制数字(比如: 98542ff9 88e19449 475250e1 3943255b)

- 10.14 与 10.15 输出结果格式不同
- 10.14 结果如下

LinkKeys = {

"d0-c6-37-b8-10-ef" = {

这是蓝牙适配器的 MAC 地址

"34-88-5a-af-84-95" = <98542ff9 88e19449 475250e1 3943255b >;

这是蓝牙设备(鼠标)的 MAC 地址,多个设备会出现多行 注意选择你需要共享的设备

这是蓝牙设备(鼠标)的 LinkID,后续主要是 修改 Windows 下的 LinkID 和 MAC 一致

Step4:确定需要共享的设备:

苹果左上角小苹果→关于本机→系统报告,窗口左边栏选择"蓝牙",根据设备名称,提取MAC地址,以及对应上一步的LinkID

```
设备(已配对、已配置等):
Bluetooth Mouse M336/M337/M535:
地址: 34-88-5D-AF-84-95 MAC地址
主要类型: Peripheral
次要类型: Mouse
服务: Logitech Bluetooth Wireless Mouse SDP Server, Logitech Bluetooth Bluetooth Bluetooth Wireless Mouse SDP Server, Logitech Bluetooth Bluet
```

#### Step4:修改 LinkID 格式:

Windows 和 macLinkID 存储格式不同,我们需要吧 MAC 取得 linkID 格式修改为 Windows 格式使用,修改方式就是两位为一个单位颠倒顺序,类似于

MAC 下为 ABCDEFGH IJKLMNOP QRSTUVWX YZ123456 转化为: 563412YZ WXUVSTQR OPMNKLIJ GHEFCDAB **例子**:

98 54 2f f9 88 e1 94 49 47 52 50 e1 39 43 25 5b 5b 25 43 39 e1 50 52 47 49 94 e1 88 f9 2f 54 98

# Step5:进入Windows,下载工具

此时注意不要在 Windows 下进行蓝牙配对, 否则刚才提取的 Link ID 就无效了

由于要修改 windows 注册表受 windows 保护, 需要工具才能继续改工具下载地址网页: https://docs.microsoft.com/zh-cn/sysinternals/downloads/psexec


# Step6:开始修改

解压缩上面下载工具。然后以管理员身份运行命令行,cd 到解压缩之后的文件夹,输入以下口令:


psexec -s -i regedit

#### 然后在打开的注册表里找到

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BTHPOR
T\Parameters\Keys\(蓝牙适配器地址,不是你蓝牙鼠标/键盘的地址)



在右边的注册表项点右键-〉修改二进制值



把原来的数值全部删除先,然后输入你转换过的 Link ID, 点 OK。你的设备就可以用了! (不需要重启)

# 四、结束